Turbo EXTREMESTEAM®
ADVANCED STEAM TECHNOLOGY

Instruction Booklet

For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

CONAIR®

Models GS38AR/GS38CL/GS38PE

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

When using electrical appliances, especially when children are present, basic safety precautions should always be taken, including the following:
Polythene bags over product or package may be dangerous. To avoid danger of suffocation, keep this wrapper away from babies and children. This bag is not a toy.

READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USING

DANGER – Any appliance is electrically live even when the switch is off. To reduce the risk of death by electric shock:
1. **Always unplug appliance immediately after use and before cleaning.**
2. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.
3. Do not place in, or drop into water or other liquids.
4. Do not reach for an appliance that has fallen into water. **Unplug immediately.**
5. Use only in a dry area.

WARNING – Do not use this appliance in or near bathtubs, showers, basins, or other vessels containing water.
1. **This appliance should never be left unattended when plugged in.**
2. **This appliance is not a toy and is not to be used by children.**
3. Close supervision is necessary when this appliance is used near children or individuals with certain disabilities. Unsupervised use could result in fire or personal injury.
4. Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by the manufacturer.
5. Rest the appliance on a stable surface when placing on its base.
6. **Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, or if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Do not attempt to repair the appliance. Incorrect reassembly or repair could cause a risk of fire, electric shock, or injury to persons when the appliance is used. Return the appliance to an authorized service center for examination and repair.**
7. Do not allow cord to contact heated surfaces. Do not pull or twist cord. Let appliance cool completely before putting away. Loop cord loosely around appliance when storing.
8. Never drop or insert any object into any opening.
9. Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
10. Do not use an extension cord to operate appliance.
11. Surfaces of this appliance are hot when in use. Do not let heated surfaces touch eyes or skin.
12. Do not place the steam nozzle directly on any surface or on the appliance power cord while it is hot or plugged in.
13. Unplug this appliance before filling or emptying the water.
14. Do not operate steamer without properly filling the water container with distilled water.
15. Never yank cord to disconnect from outlet; instead, grasp plug and pull to disconnect.
16. Burns could occur from touching hot parts, hot water, or steam. Use care when removing water reservoir or when you turn a steam appliance upside down – there may be hot water in reservoir. Always position steamer with head away from you and any other person when turning on.
17. Do not hold hand in front of steam.
18. To reduce likelihood of circuit overload, do not operate another high-wattage appliance on the same circuit.
19. Use caution when installing or removing an attachment as it may contain hot water from condensation. Ensure that the unit is off, attachment is dry or cooled off to avoid contact with hot water.
20. Never steam clothes you, or someone else, are wearing.
21. When emitting steam, this appliance may cause burns if it is used too close to the skin or eyes, or if it is used incorrectly. To reduce the risk of contact with hot water emitting from the steam vents, test appliance before use by holding it away from the body.

SAVE THESE INSTRUCTIONS

IMPORTANT

FOR HOUSEHOLD USE ONLY

FILLING INSTRUCTIONS

1. Make sure the unit is unplugged.
2. Stand the unit on a table and grasp with one hand.
3. With other hand, move the release switch up toward the steam head nozzle.
4. Pull the reservoir out, away from the steamer body.
5. The rubber inlet cover is located on the top of the water reservoir.
6. Open the inlet cover and fill the reservoir with distilled water (which can be found in grocery stores). We recommend that you use distilled water only as this will prevent mineral deposits in the boiler that can reduce performance or clog the water system.
7. Close the inlet cover and return the reservoir to its place, making sure that it snaps in place and is secure.

GETTING TO KNOW YOUR STEAMER

3-in-1 Attachment

Silicone Band

Pulls fabric taut for easier steaming.

Delicate Fabric Spacer

Helps protect delicate fabric and trims

Bristle Brush

Loosens fibers to let steam reach deeper.

OPERATING INSTRUCTIONS

1. Fill water reservoir with distilled water.
2. Plug the unit into the electrical outlet.
3. Press the On/Off button to turn steamer on.
4. The blue READY light will illuminate and begin blinking. Allow 40 seconds for the unit to warm up. The appliance is ready to use when the READY light stops blinking and remains solid. **NOTE:** Before first use or when the unit has not been used for a long period of time, it will be necessary to prime (i.e., fill with water) the internal tank while the steamer prepares to steam. You may hear a small tapping noise during the heat-up process; this is normal.
5. Your steamer has 2 options for steam: regular Steam and Turbo. Use the Steam setting (blue button) for delicate fabrics or freshening lightly wrinkled garments. Use the Turbo setting (red button) for thicker fabrics and heavily wrinkled articles.

6. Pointing the steam jets away from you, and anyone else in the room, press either the blue Steam button or the red Turbo button to release steam. **Always have steam facing away from you or anyone in the room.**
7. When first using the device, test on an old cloth, as there may be sediment left from the manufacturing process or transportation.

8. To stop the flow of steam, depress the button(s) that you have turned on, either the red, blue, or both.
9. Press ON/OFF button to turn unit off.
10. Unplug the device when it is not in use.

USING CREASER

This garment steamer has a built-in creaser on the top of the unit. To use, slide garment under the clip and align edge with the pattern as marked on the creaser. Press the Steam button and steam will issue from the port on the top of the unit. Slide the steamer along the edge of the garment to create a sharp crease. **NOTE:** Steam will continue to emit from the steam slot on the front of the unit during creaser use!

USING 3-IN-1 ATTACHMENT

With the garment steamer off and cool, snap the silicone band attachment over the steam head, ensuring it is firmly affixed. At this point, the silicone band can be used or you can choose to affix either the Bristle Brush or Delicate Fabric Spacer inserts into the channel on the top of the silicone band attachment as desired. **NOTE:** Only one function of the 3-In-1 attachment can be used at a time.

CAUTION: Use extreme care when changing the attachments after the unit has been in use, as the steam head will continue to be hot.

STEAMING TIPS FOR PRESSING

1. First, test unit on an inconspicuous area of the item to be steamed, using the regular Steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam. If there is no evidence of damage, you can proceed to use the steamer on that item.
2. To prepare your fabric for steaming, brush it with the brush attachment. This will loosen the fibers and allow better steam penetration.
3. Hang your garment or fabric. **NOTE:** Avoid using metal clothes hangers, if possible.
4. Pass the steam jets just above the fabric where the wrinkles are. It may take a few passes to remove the wrinkles completely.
5. For heavier fabrics or severely wrinkled fabrics, you may position the steamer head directly on the fabric for a few seconds to remove wrinkles. Be cautious when working with delicate fabrics.
6. After use, turn unit off by depressing the On/Off button. Empty any remaining water from the tank to avoid leakage. With dry hands, unplug your garment steamer from the outlet. **BE SURE TO PRESS THE OFF BUTTON PRIOR TO UNPLUGGING THE UNIT.**
7. **CAUTION: If hanging garment on a door while steaming, be careful not to damage the door with steam.**
8. When steaming, always keep the unit in motion. Do not continuously hold steamer over an area or touch steamer jets directly to fabric for more than a few seconds as this can cause damage, including shrinkage, melting, or color shift on certain types of material.
9. In the case of heavier, durable fabrics such as wool coats or bedding, the Turbo setting and slower passes with the steamer may be necessary to achieve desired results. As always, start by testing on an inconspicuous area of the item to be steamed using the regular Steam setting to ensure fabric can tolerate the effects of steam, and adjust your technique as needed to obtain the results desired.

TO KILL BEDBUGS OR DUST MITES

Steam is a contact killer that can kill dust mites, bedbugs and eggs. It must hit bugs directly. When steaming to kill bedbugs, areas to concentrate on are seams, edges, and folds in the fabric. Direct the steamer nozzle about half of an inch from the fabric to be steamed. Hold the steamer head at a minor angle up off of the surface. Do not hold flush against the surface. Move at about an inch per second and steam the entire area that is infested. Check the surface behind the steamed section after steaming. The surface should be warm to the touch. If it's cool, you're moving too fast. Move the steamer head from top to bottom of the object you're steaming. (Steam rises!) Be cautious of surfaces that you can't steam, such as finishes on furniture, leather, certain paints. Test on an inconspicuous area before steaming the entire object. **NOTE:** You may have to repeat the process for best results

ARGENTINA WARRANTY

Congratulations! You have purchased a guaranteed CONAIR product.

Warranty conditions:

1. **The warranty is valid for 12 months from the date of purchase.**
To make it effective, you must submit the purchase invoice, which must be within the warranty period.
2. The warranty only applies to proven manufacturing defects. The product will be inspected and will be exchanged and/or repaired free of charge only if it presents an electrical or mechanical manufacturing defect within the warranty period.
3. The warranty does not apply:
3.1. If the product has been opened, disassembled or repaired by unauthorized personnel. The product should only be opened, inspected and/or repaired by the network of Authorized Service Technicians.
3.2. If the product has been used other than for domestic/household use, and/or for purposes for which it has not been designed.
3.3. If the damages are not manufacturing defects but damages caused by: impact, spills or spill residues on parts, insects, or any other external factors, as demonstrated during inspection; as well as damages caused by misuse, contrary to what is stated in the instruction manual.
3.4. If the damages or failures were caused by accidents, unforeseen or deliberate causes, electric shocks, voltage fluctuations and/or voltage 10% greater or lesser than the one indicated on the product's rating plate.
3.5. If the damages or failures were caused by accessories and parts broken or damaged during improper use of the product.

We recommend that you read the instruction manual.

IMPORTANT: KEEP YOUR PURCHASE RECEIPT. ONLY ARTICLES ACCOMPANIED BY THE INVOICE/RECEIPT FROM THE STORE WHERE THE ITEM WAS PURCHASED WILL BE ACCEPTED.

Customer Service: Conair
0810-888-2847 and 5300-5823
Hours of operation: 8 am to 8 pm

CHILE/PERÚ CERTIFICATE OF WARRANTY

Congratulations You have purchased a guaranteed CONAIR product. Conair and its brands: Cuisinart, Waring and CONAIR, extend the following service warranty, which entitles you to enjoy all the advantages that our network of Authorized Technical Services provides. Terms and Conditions of the Certificate of Warranty:
1. The warranty is valid from the date of purchase. To make it effective, the customer must present a proof of purchase and the Certificate of Warranty.
2-. The warranty only applies to proven manufacturing defects. The product will be inspected and will be exchanged and/or repaired only if it presents any electrical or mechanical manufacturing defect.
3-. The warranty does not apply:
3.1-. If the product has been opened, disassembled or repaired by unauthorized personnel. The product should only be repaired by the network of Authorized Service Technicians.
3.2-. If the product has been used for purposes for which it has not been designed.
3.3-. If the damages are not manufacturing defects, e.g. impact damage, spill damage, insect damage or any other damages found during inspection. If the product has been misused, i.e. contrary to what is indicated in the instruction manual.
3.4-. If the damages were caused by accidents, accidental or deliberate acts, or voltage 10% greater or lesser than the one indicated on the product's rating plate.
3.5-. If the damages are due to the normal wear of parts and/or accessories during normal use.
3.6-. If the damages were caused to accessories and parts during improper use of the product.
**We recommend that you read the instruction manual.

IMPORTANT! PLEASE KEEP THIS CERTIFICATE OF WARRANTY, STAMPED BY THE ESTABLISHMENT WHERE THE PRODUCT WAS PURCHASED. YOU WILL BE REQUIRED TO PRESENT IT FOR ANY CLAIM UNDER THIS WARRANTY.

MODELS #: GS38AR/GS38CL/GS38PE

SERIAL #: _____

DATE OF PURCHASE: _____

INVOICE #: _____

THE WARRANTY PERIOD IS INDICATED ON THE PRODUCT BOX

VENDOR'S NAME AND STAMP:

_____

CLIENT'S SIGNATURE AND ID #

síganos
@conairlatinoamérica
@conairarg

síganos
@conairlatam
@conairarg

YouTube
síganos
@conairlatinoamérica

síganos
conairlatinoamérica

síganos
@conairlatam

SISTEMA DE LIMPIEZA DE ROPA A VAPOR
MARCA: CONAIR
MODELO GS38CL CHILE, 220 V~ 50 Hz 1500W
MODELO GS38AR ARGENTINA, 220 V~ 50 Hz 1500W
MODELO GS38PE PERÚ, 220 V~ 60 Hz 1500W
GRADO IP: XO
HECHO EN CHINA

TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 9000150000

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MANUAL
LEER MANUAL ANTES DE USAR

Marca TUV solo válida para el GS38AR

©2018 Conair Corporation
Origen: China
Denominación: Sistema de Limpieza de Ropa a Vapor
Marca: Conair
Datos Técnicos
Tensión: 220 V~
Frecuencia: 50 Hz GS38CL Chile
Frecuencia: 50 Hz GS38AR Argentina
Frecuencia: 60 Hz GS38PE Perú
Potencia: 1500 W

Argentina
Importa Distribuye y Garantiza Newsan S.A.
Roque Pérez 3650-C1430FBX
C.A.B.A. República Argentina

Chile
Importado por Conair
Comercializadora Chile LTDA
Vitacura 2670, Piso 15,
Las Condes, Santiago, Chile

Perú
Importado por Conair Perú S.R.L.
Jr. Victor Andres Belaunde NRO. 280 Int. 3
Lima - Lima - San Isidro
RUC: 20601392403

18IP052086

MODO DE EMPLEO DEL ACCESORIO 3 EN 1

Primero, cerciórese de que el aparato está apagado y frío. Instale el cepillo con tira de silicona sobre la boquilla, asegurándose de que esté firmemente sujetado. Puede usar el cepillo con tira de silicona solo o instalar por encima el cepillo duro (Fig. 2) o el separador para telas delicadas (Fig. 3), introduciendo el accesorio deseado en la ranura arriba del cepillo con tira de silicona. **NOTA:** solamente puede usar una función del accesorio 3 en 1 a la vez.

PRECAUCIÓN: tenga sumo cuidado al cambiar los accesorios durante el uso, ya que la boquilla estará muy caliente.

CONSEJO

1. Haga una prueba en un área discreta de la tela antes de desarrugar la prenda, usando la función STEAM, para asegurarse de que la tela soporte el vapor. En caso de daño, NO utilice el vaporizador.

2. Cepille las prendas con el cepillo antes de desarrugarlas; esto soltará las fibras de la tela para una mejor penetración del vapor.

3. Cuelgue la prenda o la tela. **NOTA:** evite, en lo posible, utilizar ganchos de metal.

4. Pase la boquilla lentamente por encima de las arrugas. Puede que sea necesario dar varias pasadas para desarrugar completamente la tela.

5. Para desarrugar las telas gruesas o muy arrugadas, deje la boquilla por unos segundos directamente contra la tela. Nota: tenga cuidado al desarrugar telas delicadas.

6. Después del uso, presione el botón de encendido/apagado para apagar la unidad. Después del uso, desconecte el aparato y vacíe el depósito de agua. Desconecte el cable de la toma de corriente (con las manos secas). **CERIÓRESE DE APAGAR LA UNIDAD, PRESIONANDO EL BOTÓN DE APAGADO, ANTES DE DESCONECTAR EL CABLE.**

7. **PRECAUCIÓN: si cuelga sus prendas atrás de una puerta para desarrugarlas, tenga cuidado de no dañar la puerta con el vapor.**

8. Mueva constantemente la unidad durante el uso. No sostenga la unidad en el mismo sitio por un tiempo prolongado y no permita que la boquilla haga contacto con la tela; esto podría encoger, desteñir o derretir algunos tipos de material.

9. Al desarrugar telas gruesas tales como abrigos de lana o sábanas de algodón pesado, puede que sea necesario usar la función TURBO y usar pasadas más lentas para conseguir los resultado deseados. Como siempre, haga una prueba premilitar en un área discreta de la tela, usando la función STEAM, para asegurarse de que la tela soporte el vapor.

PARA MATAR LAS CHINCHES Y LOS ÁCAROS

El vapor caliente puede matar por contacto los ácaros, los chinches y sus huevos, siempre que haga contacto directo con ellos. Al aplicar vapor sobre una tela para matar chinches, concentre el vapor hacia las costuras, los bordes y los pliegues. Coloque la boquilla a aproximadamente ½ pulgada (1.5 cm) de la tela. Sostenga el vaporizador a un leve ángulo. No lo sostenga directamente contra la superficie. Moviendo el vaporizador aproximadamente 1 pulgada (2.5 cm) por segundo, trate con vapor todo el área infestado. Toque la parte de atrás de la tela después de haber aplicado vapor. Debería estar ligeramente caliente. Si no lo está, esto significa que está moviendo el vaporizador demasiado rápido. Siempre mueva el vaporizador desde arriba hasta abajo, ya que el vapor sube. Tenga un cuidado especial con las superficies que pueden ser sensibles al vapor tales como el acabado de los muebles, el cuero y ciertas pinturas. Pruebe el vapor en un área discreta antes de aplicar vapor sobre el objeto entero. **NOTA:** puede que tenga que repetir el proceso para obtener resultados óptimos.

ARGENTINA GARANTÍA

¡Felicitaciones! Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada.

Condiciones de la garantía:

1. **Período de garantía: 12 meses a partir de la fecha de compra.**
Para hacerla efectiva, usted deberá presentar la factura de compra, la cual debe estar dentro del período de garantía.
2. La garantía solamente aplica por fallas comprobadas en su funcionamiento. El artículo será revisado, y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico detectado durante la vigencia de la garantía.
3. La garantía no tiene validez:
3.1. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser abierto, intervenido y/o reparado por la red Servicios Técnicos Autorizados.
3.2. Cuando el artículo haya sido utilizado para usos no familiares/domésticos y/o trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3. Cuando las fallas no sean defectos de fabricación, sino fallas causadas por: golpes, derrame de líquidos o residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros factores externos al equipo, comprobados en su momento; así como por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4. Cuando las fallas o averías causadas al artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por descargas eléctricas, subidas o bajas de tensión y/o voltajes entre un 10 % mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
3.5. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado.

Recomendamos leer el manual de instrucciones.

IMPORTANTE: CONSERVE LA FACTURA DE SU COMPRA. SÓLO SE ACEPTAN ARTÍCULOS CON LA FACTURA DEL COMERCIO QUE LE VENDIÓ EL ARTÍCULO.

Atención al cliente: Conair
0810-888-2847 y 5300-5823
Horario de operación: 8am a 8pm

CHILE/PERÚ CERTIFICADO DE GARANTIA

¡ Felicitaciones ¡ Usted ha adquirido un producto CONAIR de calidad garantizada. Conair y sus marcas: Cuisinart, Waring and CONAIR, le extiende la presente garantía de servicio, que le da derecho de gozar de todas las ventajas que le brinda nuestra red de Servicios Técnicos Autorizados.
Condiciones del Certificado de Garantía:
1-. La garantía rige a partir de la fecha de compra. Para hacerla efectiva, el cliente deberá presentar la factura de compra y su correspondiente Certificado de Garantía.
2-. La garantía solamente aplica por daños comprobados de fabricación. El artículo será revisado, cambiado y/o reparado gratuitamente por todo aquel defecto eléctrico o mecánico de fabricación.
3-. La garantía no tiene validez:
3.1-. Cuando el artículo haya sido abierto, desarmado o reparado por personal no autorizado. El artículo solamente debe ser reparado por la red de Servicios Técnicos Autorizado.
3.2-. Cuando el artículo haya sido utilizado para trabajos para los cuales no ha sido diseñado.
3.3-. Cuando los daños no sean defectos de fabricación, por ejemplo daños causados por golpes, derrame de residuos dentro de las partes, daños por insectos u otros comprobados en su momento. O por el mal uso, contrario a lo indicado en el manual de instrucciones.
3.4-. Cuando los daños o averías causados en el artículo sean por accidentes, causas imprevistas o deliberadas, daños causados por voltajes entre un 10% mayor o menor del indicado en la placa de especificaciones del artículo.
3.5-. Por desgaste normal de sus componentes y/o accesorios, por causas normales de uso. 3.6-. Por accesorios y partes rotas o deterioradas durante el uso inadecuado.
**Recomendamos leer el manual de instrucciones.

¡ IMPORTANTE ¡ - FAVOR CONSERVAR ESTE CERTIFICADO DEBIDAMENTE SELLADO POR EL ESTABLECIMIENTO EN DONDE COMPRÓ EL PRODUCTO. SERÁ REQUERIDA LA PRESENTACIÓN DEL MISMO ANTE UN EVENTUAL RECLAMO DE GARANTÍA.

MODELOS #: GS38AR/GS38CL/GS38PE

SERIE #: _____

FECHA DE COMPRA: _____

FACTURA #: _____

EL PERIODO DE GARANTÍA SE INDICA EN LA CAJA DEL PRODUCTO

NOMBRE Y SELLO DEL ESTABLECIMIENTO:

_____
FIRMA Y # DE ID DEL CLIENTE

síganos
@conairlatinoamérica
@conairarg

síganos
@conairlatam
@conairarg

YouTube
síganos
@conairlatinoamérica

síganos
conairlatinoamérica

síganos
@conairlatam

SISTEMA DE LIMPIEZA DE ROPA A VAPOR
MARCA: CONAIR
MODELO GS38CL CHILE, 220 V~ 50 Hz 1500W
MODELO GS38AR ARGENTINA, 220 V~ 50 Hz 1500W
MODELO GS38PE PERÚ, 220 V~ 60 Hz 1500W
GRADO IP: XO
HECHO EN CHINA

TÜVRheinland CERTIFICADO
www.tuv.com ID 0000100000

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD MANUAL
LEER MANUAL ANTES DE USAR

Marca TUV solo válida para el GS38AR

©2018 Conair Corporation
Origen: China
Denominación: Sistema de Limpieza de Ropa a Vapor
Marca: Conair
Datos Técnicos
Tensión: 220 V~
Frecuencia: 50 Hz GS38CL Chile
Frecuencia: 50 Hz GS38AR Argentina
Frecuencia: 60 Hz GS38PE Perú
Potencia: 1500 W

Argentina
Importa Distribuye y Garantiza Newsan S.A.
Roque Pérez 3650-C1430FBX
C.A.B.A. República Argentina

Chile
Importado por Conair
Comercializadora Chile LTDA
Vitacura 2670, Piso 15,
Las Condes, Santiago, Chile

Perú
Importado por Conair Perú S.R.L.
Jr. Victor Andres Belaunde NRO. 280 Int. 3
Lima - Lima - San Isidro
RUC: 20601392403

18IP052086

IB-15606

Turbo EXTREMESTEAM®
TECNOLOGÍA DE VAPORIZACIÓN AVANZADA

Manual de instrucciones

Para su seguridad y para disfrutar plenamente de este producto, siempre lea cuidadosamente las instrucciones antes de usarlo.

CONAIR®

Modelos GS38AR/GS38CL/GS38PE

MEDIDAS DE SEGURIDAD IMPORTANTES

Al usar aparatos eléctricos, especialmente en la presencia de niños, siempre debe tomar precauciones básicas de seguridad, incluso las siguientes:

1. Lea(s) bolsa(s) de polietileno que envuelve(n) el producto o el embalaje puede(n) ser peligrosa(s). Para evitar riesgos de asfixia, mantenga esta(s) bolsa(s) fuera del alcance de los bebés y los niños. Las bolsas de plástico no son juguetes.

PELIGRO – Cualquier aparato enchufado permanece bajo tensión, aunque esté apagado. Para reducir el riesgo de electrocución:
1. **Desconecte el aparato inmediatamente después de uso y antes de limpiarlo.**
2. No coloque ni guarde el aparato donde pueda caerse o ser empujado a una bañera o un lavabo.
3. No coloque el aparato ni lo deje caer en agua ni en ningún otro líquido.
4. No trate de alcanzar el aparato cayendo, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. Las superficies de este aparato se ponen muy calientes durante el uso; manténga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
12. No coloque la bouilla sobre ninguna superficie mientras esta caliente o mientras el aparato esta conectado, y mantengala alejada del cable electrico.
13. Desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua.
14. Siempre llene el depósito de agua con agua destilada *antes* de encender el aparato.
15. Nunca jale el cable para desconectarlo; agárrelo por la clavija.
16. Las piezas calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el aparato, puesto que el depósito puede contener agua caliente. Siempre orienta la boquilla de tal manera de vapor no esté dirigida a nadie, incluso al encender el aparato.
17. No ponga la mano frente al vapor.
18. Para evitar las sobrecargas eléctricas, no conecte otro aparato de alta potencia en el mismo circuito eléctrico.
19. Tenga cuidado al instalar/sacar accesorios, puesto que pueden estar calientes o contener agua caliente. Asegúrese de que el aparato este apagado y de que los accesorios estén secos y frios antes de manipularlos.
20. Nunca use el aparato en prendas que usted o alguien lleven puestas.
21. El vapor que sale de la boquilla es muy caliente. Siga las instrucciones de uso al pie de la letra y no permita que el vapor haga contacto con la piel o los ojos. Para reducir el riesgo de quemaduras, purebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES IMPORTANTE PARA USO DOMÉSTICO SOLAMENTE

2. **Este aparato no es un juguete; no debe ser usado por niños.**
3. Supervise el uso de este aparato cuidadosamente cuando sea usado cerca de niños o personas con ciertas discapacidades. El uso sin supervisión de este aparato podría causar un incendio o una herida.
4. Utilice este aparato únicamente con el propósito para el cual fue diseñado y solamente según las instrucciones. Solo use accesorios recomendados por el fabricante.
5. Ponga la base del aparato sobre una superficie llana y segura.
6. **No utilice este aparato si el cable o la clavija están dañados, si no funcionan debidamente, si está dañado, o después de que se haya caído al piso o al agua. No intente reparar el aparato. El ensamblar las partes de manera incorrecta aumenta los riesgos de incendio, descarga eléctrica y heridas. Regrese el aparato a un centro de servicio autorizado para su revisión y reparación.**
7. No permita que el cable haga contacto con superficies calientes. No jale ni relueve el cable. Permita que el aparato se enfríe completamente antes de guardarlo. Enrolle el cable sin apretar alrededor del aparato para guardarlo.
8. Nunca deje caer ni inserte ningún objeto en ninguna de las aberturas del aparato.
9. No utilice el aparato en exteriores, ni lo haga funcionar donde se estén usando productos en aerosol (spray) o donde se esté administrando oxígeno.
10. No utilice una extensión con este aparato.
11. Las superficies de este aparato se ponen muy calientes durante el uso; manténga los ojos y la piel alejados de las superficies calientes.
12. No coloque la bouilla sobre ninguna superficie mientras esta caliente o mientras el aparato esta conectado, y mantengala alejada del cable electrico.
13. Desenchufe el aparato antes de llenar o vaciar el depósito de agua.
14. Siempre llene el depósito de agua con agua destilada *antes* de encender el aparato.
15. Nunca jale el cable para desconectarlo; agárrelo por la clavija.
16. Las piezas calientes, el agua caliente y el vapor pueden causar quemaduras. Tenga cuidado al vaciar el depósito de agua o al voltear el aparato, puesto que el depósito puede contener agua caliente. Siempre orienta la boquilla de tal manera de vapor no esté dirigida a nadie, incluso al encender el aparato.
17. No ponga la mano frente al vapor.
18. Para evitar las sobrecargas eléctricas, no conecte otro aparato de alta potencia en el mismo circuito eléctrico.
19. Tenga cuidado al instalar/sacar accesorios, puesto que pueden estar calientes o contener agua caliente. Asegúrese de que el aparato este apagado y de que los accesorios estén secos y frios antes de manipularlos.
20. Nunca use el aparato en prendas que usted o alguien lleven puestas.
21. El vapor que sale de la boquilla es muy caliente. Siga las instrucciones de uso al pie de la letra y no permita que el vapor haga contacto con la piel o los ojos. Para reducir el riesgo de quemaduras, purebe el vapor lejos de su cuerpo antes de usar el aparato.

FAMILIARÍCESE CON SU VAPORIZADOR DE PRENDAS

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

1. Llene el depósito de agua con agua destilada.
2. Conecte a cable a una toma de corriente.
3. Oprima el botón de encendido/apagado para encender el aparato.
4. El indicador luminoso azul READY se encenderá y empezará a parpadear. Permita que el aparato se caliente por 40 segundos. El aparato está listo cuando la luz READY deja de parpadear y permanece encendida. **NOTA:** antes del primer uso o cuando la unidad no haya sido usada por un tiempo prolongado, el depósito interno se cebará (se llenará con agua) durante el calentamiento. Escuchará un pequeño golpeteo; esto es normal.
5. El aparato cuenta con dos opciones de vapor: regular (STEAM) y turbo (TURBO). Utilice la función STEAM para desarrugar las telas delicadas o las prendas ligeramente arrugadas. Utilice la función TURBO para desarrugar las telas gruesas o los artículos muy arrugados.

6. Sostenga el vaporizador de manera que la boquilla apunte hacia la prenda y presione el botón STEAM o TURBO. **Siempre oriente la boquilla de tal manera que el vapor no esté dirigido a nadie.**
7. Antes del primer uso, haga una prueba sobre un trapo para eliminar el polvo y otros residuos acumulados durante la fabricación y el transporte.
8. Para interrumpir el vapor, presione el botón/los botones usado(s) otra vez.
9. Presione el botón de encendido/apagado para apagar la unidad.
10. Desconecte el aparato después del uso.

MODO DE EMPLEO DEL ACCESORIO PARA PLIEGUES

Su vaporizador de prendas cuenta con un accesorio integrado para pliegues. Para usarlo, introduzca la prenda debajo del clip, alineando el borde con el estampado según se indica sobre la unidad. Presione el botón STEAM; el vapor saldrá del puerto arriba de la unidad. Deslice el vaporizador a lo largo del borde de la prenda para crear un pliegue preciso. **NOTA:** el vapor seguirá saliendo de la parte delantera de la boquilla.